

品番 LW86732

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
 この取扱説明書は大切に保管してください。
 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。



上手に使うって上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
 ■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る



必ず守る

異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない



分解禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する



必ず守る

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■アルカリ系洗剤は使用しない



禁止

強度低下による破損のおそれがあります。



注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。



必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
 ●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない



接触禁止

やけどの原因となることがあります。

■本体の取り外しは工事店、電器店に依頼する



必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。

■ランプ交換・お手入れの際は、壁スイッチをオフにする



必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実にを行う



取り付けに不備があると、
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■ 指定以外の場所に取り付けない



- ・据置き ・天井面
- ・浴室などの湿気の多い場所
- ・補強のない薄い場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- ・取付面が本体パッキンより小さい場所

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- この器具は防雨型、壁面取り付け専用です。
（防湿型ではありません）


■ タイル面など取付面に凹凸がある場合はすき間を埋める



本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。

防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る



■ 交流100ボルトで使用する



過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

■ 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実にを行う



接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

必ず守る

■ 器具表示の指定方向以外に取り付けない



火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

■ 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります

必ず守る

注意

■ 温度の高くなるものの上に取り付けない



火災の原因となることがあります。

- ガス機器やその排気筒の上に取り付けしないでください。

禁止


施工前のご確認事項

■ 配線についてのご注意

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないとランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

■ 天井面から20cm以上離して取り付けてください

- 指定距離より近いとランプ交換の際作業が困難になります。




各部のなまえと取り付けかた

⚠ 注意 器具取り付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

取り付けの前に

- 取付ネジ（2個）を緩めて
カバーを取り外す
- ツマミネジ（2個）を緩めて
反射板を取り外す




- 1 取付方向指定表示に従い、
付属の木ネジセット（2本）で

本体を取り付ける


木ネジに平ワッシャ、木ネジパッキンが
取り付けられていることを確認する。
取付ピッチ 50mm

2 端子台に電源線を接続する


- ① 電源線を下図のように加工する




- ② 電源線に保護チューブを被せ、リード線押えで
電源線を押さえる



- ③ 電源線を端子台に差し込む



器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、
マイナスドライバーなどを解除穴に差し込みながら
電源線を引き抜いてください。



- ④ 接地端子ネジからD種（第3種）接地工事
を行ってください。

3 反射板を取り付ける

ツマミネジ（2個）を確実に締め付ける。


4 ソケットに ランプを取り付ける

5 カバーを取り付ける

- ・ カバーを本体に引掛ける。
- ・ カバーを押えながら取付ネジ（2個）を
確実に締め付ける。

取り付け後カバーにガタツキがないことを
確認ください。

- カバーの片寄りにより取り付けが
困難な場合があります。
カバーをセンターに合わせて
取り付けしてください。



ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- パナソニック製ランプをお求めください。
 - ランプの種類は器具に表示しています。
- 間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

1 カバーを取り外す

取付ネジ（2個）を緩める。



2 ランプを交換する

3 カバーを取り付ける

- ・カバーを本体に引掛ける。
- ・カバーを押えながら取付ネジ（2個）を確実に締め付ける。

取り付け後カバーにガタツキが無いことを確認ください。

- カバーの片寄りにより取り付けが困難な場合があります。
- カバーをセンターに合わせて取り付けしてください。



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 変色、破損の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ
AC100V	60形ミニクリプトン電球（クリア・110V用・E17）

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はご購入の日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
保証書が必要な場合は、ご購入の販売店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
ご購入の日を特定いただき、ご購入の販売店まで、品名品番、ご購入の日、故障の状況（できるだけ具体的に）ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、ご購入の販売店またはお近くのパナソニック電工修理相談センターならびにお客様ご相談センターにお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048